

Abgastemperaturwarnleuchte

Bitte machen Sie sich vor dem Benutzen des Fahrzeugs mit der Abgastemperaturwarnleuchte vertraut. Die Warnleuchte zeigt entweder EX oder CAT an.

Beim Einschalten der Zündung leuchtet die Warnleuchte auf und erlischt wieder beim Starten des Motors.

1. Sollte die Warnleuchte während der Fahrt blinken, verringern Sie umgehend die Geschwindigkeit. Die Leuchte sollte nach 1 bis 3 Minuten wieder erlöschen. Durch das Aufleuchten während der Fahrt wird ein abnormaler Anstieg der Abgastemperatur signalisiert, der zum Beispiel durch die Fehlzündung einer Zündkerze verursacht werden kann. Führen Sie die unter 2. beschriebenen Maßnahmen durch.
2. Halten Sie das Fahrzeug an einem geeigneten Ort an, schalten Sie den Motor ab und inspizieren Sie die im Folgenden aufgelisteten Stellen. Achten Sie darauf, dass sie *nicht* an einem Ort halten, an dem sich Gras, Laub oder sonstige leicht entzündbaren Materialien befinden.
 - a) Prüfen Sie, ob die Kabel, die zu den Zündkerzen führen, richtig angeschlossen ist
 - b) Prüfen Sie die Funktion (Rotation) des Kühlerventilators
 - c) Überprüfen Sie alle sonstigen Auffälligkeiten
3. Nach der Inspektion kann das Fahrzeug wie gewohnt angelassen und gefahren werden. Sollte die Abgastemperaturwarnleuchte während der Fahrt erneut blinken, vermeiden Sie hohe Geschwindigkeiten und suchen Sie eine Werkstatt auf.