

■排気系温度上昇警告灯

お車を運転なさる前に、排気系温度上昇警告灯について御理解いただくようお願いいたします。警告灯は、(EX)または(CAT)と表示されています。

イグニッションスイッチをオンにすると点灯しエンジン始動と同時に消灯します。

1. もしこのランプが運転中に点滅した時は直ちに速度を落して下さい。1分～3分で消灯します。プラグの失火等による排気系の異常温度上昇のためです。2の処置を取って下さい。
2. 適当な場所をみつけ停車しエンジンをとめて次の個所を点検して下さい。

停車の際は草、落葉その他可燃物がある場所を避けて下さい。

点検個所 (1) 点火プラグへの高圧ケーブルが、はずれていないか。

(2) 冷却ファン回転の確認。

(3) その他異常部分があるか。

3. 点検後通常の始動操作で走行しもし、ふたたび点滅する場合は高速運転を避け指定サービス工場へ点検を受けて下さい。