

Orion-Tr 24/12-5
Orion-Tr 24/12-10
Orion-Tr 24/12-15
Orion-Tr 24/12-20



Polski

Przetwornice nieizolowane DC-DC Orion-Tr

1. Wybierz miejsce chłodne, suche i wentylowane.
2. Najpierw podłącz ujemny przewód zasilający do jednego z ujemnych zacisków przetwornicy Orion. Dwa zaciski ujemne są łączone ze sobą. Należy pamiętać, że błędne podłączenie ujemne może skutkować przepięciem na wyjściu.
3. Podłącz pozostałe przewody (w modelu Orion-Tr 24/12-5 wymagany jest zewnętrzny bezpiecznik 5 A na wejściu). Przetwornica Orion jest teraz gotowa do pracy.



Orion-Tr 24/12-5



Orion-Tr 24/12-20

Victron Energy B.V. / De Paal 35 / 1351 JG ALMERE / The Netherlands

Phone: (+31) (0)36 535 97 00 / Fax: (+31) (0)36 535 97 40 / www.victronenergy.com / e-mail: sales@victronenergy.com