



Sicherungen Motorraum

Geschützte Stromkreise

F1	60A	Schutz der Batterie gegen Generatorkurzschluss
F2	60A	Schutz der Batterie gegen Generatorkurzschluss
F3	40A	Stromversorgung des Kabinenmontageblocks
F4	40A	Stromversorgung der Hydraulikpumpe des ABS-Hydraulikaggregats
F5	30A	Leistung des oberen Kühlerlüfters
F6	30A	Leistung des Kühlerlüfters verringern
F7	25A	Stromversorgung für die Magnetventile des ABS-Hydraulikaggregats
F8	25A	Allgemeine Stromversorgung von externen Beleuchtungsgeräten
F9	20A	ECM-Stromversorgung
F10	15A	Summerleistung

Relais im Motorraum

Relaiszuordnung

K1	40A	Relais 1 zum Einschalten des oberen Lüfters
K2	40A	Relais 2 zum Einschalten des oberen Lüfters
K3 (gelb)	40A	Unteres Lüfterrelais 3

Sicherungen Fahrgastraum

Geschützte Stromkreise

F12	7.5A	Stromversorgung für Luftstromsensor, Phasensensor, Sauerstoffsensoren des oberen und unten Adsorber-Spülventil
F13	15A	Stromversorgung für Heckwischer und Unterlegscheiben für Front- und Heckscheibe
F14	15A	Stromversorgung der 12-V-Steckdose im Kofferraum
F15	15A	Stromversorgung für Vordersitzheizungen
F16	25A	Stromversorgung für vordere elektrische Fensterheber und Steuerung der Seitenspiegel
F17	15A	Frontwischerleistung
F18	15A	Funkstromversorgung
F19	20A	Stromversorgung für die erste und zweite 12-V-Steckdose im Fahrgastraum
F20	15A	A / C-Kupplungsstromversorgung
F21	5A	Stromversorgung des K15 Hydraulikaggregats ABS
F22	20A	Leistung der Heckscheibenheizung
F23	20A	Stromversorgung des Innenheizungs Lüfters
F24	5A	Stromversorgung für Rückfahrcheinwerfer und Signal K15 Radio
F25	10 A	Stromversorgung für Alarm und Kombiinstrument
F26	7.5A	Signal K15 Alarm und Kombiinstrument
F27	7.5A	Stromversorgung des SNPB-Blocks
F28	5A	Signal für Brems- und Kupplungsschalter
F29	15A	Stromversorgung für Kraftstoffpumpe und Diagnosestecker
F30	10 A	Stromversorgung für Nebelschlussleuchten
F31	7.5A	Nebelscheinwerferversorgung
F32	10 A	Stromversorgung für linke Seitenleuchten, Kennzeichenleuchte und Plafond Kofferraum
F33	7.5A	Stromversorgung für rechte Seitenlichter und Innenbeleuchtung der Bedienelemente
F34	10 A	Power Tagfahrlicht (DRL)
F35	10 A	Stromversorgung der DS-Lampe des linken Scheinwerfers
F36	10 A	Stromversorgung der linken Scheinwerfer-BS-Lampe
F37	10 A	Stromversorgung der BS des rechten Scheinwerfers
F38	10 A	Stromversorgung der DS-Lampe des rechten Scheinwerfers
F39	5A	Klimaanlage Panel Power
F40	7.5A	Stromversorgung für Seitenspiegelheizungen
F41	7.5A	Stromversorgung von Bremslicht und DST-Lampen
F42	5A	Stromversorgung für die Innenbeleuchtung

Relais Fahrgastraum

K5	30A	Anlasserrelais
K6	40A	Entladerelais für Zündschloss
K7	20A	Relais zum Einschalten des DS der linken und rechten Scheinwerfer
K8	20A	Relais zum Einschalten der linken und rechten BS-Scheinwerfer
K9	20A	Kraftstoffpumpenrelais
K10	20A	ECM-Hauptrelais
K11	20A	Vordersitzheizungsrelais
K12	20A	A / C-Kupplungsaktivierungsrelais
K13	20A	Relais zum Einschalten des Heizungs Lüfters
K14	20A	Relais zum Einschalten der linken DRL
K15	20A	Relais zum Einschalten der rechten DRL
K16	20A	Heckscheibenheizungsrelais