

G-3 GSM ARAMA MODÜLÜ KULLANIM KLAVUZU

Röle Sayısı : 4	Röle Süresi : 1 -30 sn
Sim kart : Herhangi bir operatöre ait bir sim kart faturalı veya kontrollü olabilir.	Çalışma Voltajı : 12-24V DC
Numara Kapasitesi : 3.060	Ebatlar :200x103x35 mm

KULLANMA KILAVUZU

- 1) Herhangi bir GSM operatöründen aldığınız Sim kartı bir telefona takarak PIN kodunu kaldırınız
- 2) Servis ayarlarını alınız. Örnek bir arama yapınız . Başka telefona sms atıp sms alınız.
- 3) **Cihazı açmadan önce anteni ve SIM kartı cihaza doğru bir şekilde takınız.** Cihaz ile ilgili ayarlamalar ve telefon işlemleri cihaza takılan SIM karta SMS atılarak gerçekleştirilmektedir. Örneklerde gösterildiği gibi SMS mesajları atılarak istenilen ayarlar yapılabilir. Hatta para kalmadığında atılan SMS'lerin sonucunda size geri mesaj gelmeyecek fakat komutlar çalışacak ve ekranda işleme ait mesaj görünecektir.
- 4) Fabrika ayarı: Mod1 ve role suresi 3 saniyedir.

Yönetici Numarası Atama Admin 123456	Örnek: Admin 123456 Bu mesajı atan numara yetkili yönetici olarak belirlenir. İşlem doğru ise numaranızın yönetici olarak kaydedildiğini belirten bir SMS alacaksınız. Ekranda yönetici numarası görünecektir.
Telefon Numarası Ekleme Ekle TelefonNo1 TelefonNo2 TelefonNo3.. TelefonNo10. Aralarına boşluk konarak bir seferde en fazla 10 numara eklenebilir.	Örnek Ekle 5309548859 05309548857 5054008087 gibi Numaraların başına 0(sıfır) konarak da numaralar yazılabilir. Eklenen numaraları belirten bir Sms alacaksınız. Ekranda eklenen numara sayısı görünecektir.
Telefon Numarasını Silme Sil TelefonNo Bir seferde yalnızca tek numara silinebilir.	Örnek: Sil 5054567894 veya Sil 05054547890 Silinen numara SMS ile geri bildirim olarak size gelecektir. Ekranda 1 numara silindi mesajı görünecektir.
Telefon Numarası Sorgulama Sor TelefonNo	Örnek : Sor 5309548859 Sorgulanan numaranın kayıtlı olup olmadığına dair bilgilendirme sms 'i alınmasını sağlar.
Mod Seçimi Mod1 / Mod2 /Mod3/Mod4	Örnek1: Mod1 Tek kapı var ise Mod1 mesajı gönderilir. Bu modda arayan numara kayıtlı ise röle1 açılır. Görüşme otomatik olarak sonlanır.
Mod Seçimi Kullanılacak kapı sayısına göre Mod2 Mod3 Mod4 den biri yazılırsa sesli yanıt sistemi aktif olur. Açılması istenen kapı numarası girilince o kapı açılır. Açılan kapı numarası sesli yanıtta dinlendikten sonra arama sonlandırılır. Belirlenen röle sayısından büyük bir sayı girilince uyarı verir.	Örnek2: Mod4
Röle Süresini Ayarlama Zaman Süre	Örnek : Zaman 5 Röle süresi 5 saniye olarak ayarlanır. Röle süresi 1-30 saniye arası ayarlanabilir.
Mevcut Durumu Sorgulama Durum	Örnek : Durum Cihazın modu, kayıtlı telefon sayısı, boş hafıza bilgileri SMS olarak yöneticiye bildirilir.
Yönetici Şifresi Değiştirme Parola Eskişifre Yenişifre (6 haneli şifre)	Örnek: Parola 123456 987654 Yeni şifre 987654 olarak belirlendi
Cihazı Fabrika ayarlarına Döndürme Reset	Örnek: Reset Cihazdaki yönetici hariç tüm numaralar silinir. Tek kapılı Mod1 ayarlanır Röle süresi 3 sn olarak belirlenir. <u>Yönetici Şifresi değişmez.</u>