

Producent: Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne
+41 (0)21 863 55 11

IMPORTER / SPRZEDAWCA: 
USBmedia Mariusz Fabiński
ul. Ładna 2/2, 35-326 Rzeszów
tel. 53010125 email: sklep@usbmedia.pl

Instrukcja użytkownika Myszka bezprzewodowa

**(Modele: Logitech M220, Logitech M310, Logitech M317, Logitech M325,
Logitech M510, Logitech M705, Logitech M185, Logitech M720, Logitech M590,
Logitech M330, Logitech M317, Logitech M170, Logitech M171, Logitech M280,
Logitech M525, Logitech M560, Logitech Anywhere 2S,
Logitech Performance MX)**

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Myszka komputerowa
- Odbiornik USB
- Instrukcja użytkownika
- Karta gwarancyjna sprzedającego

PARAMETRY TECHNICZNE

- Myszka komputerowa, zasilanie 2 x baterie AA
- Komunikacja bezprzewodowa: TAK
- Odbiornik USB: Tak
- Wskaźnik niskiego stanu baterii: tak
- Łączność bezprzewodowa 2,4Gh dla klawiatury: Tak
- Zasięg: 10 metrów

WYMAGANIA SYSTEMOWE

- Interfejs port USB (USB 3.0/2.0)
- Komputer z systemem operacyjny Windows[®], Mac[®] lub Linux[®]

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

- Zainstaluj baterie AA w myszce. Podłącz odbiornik USB do portu USB komputera. Poczekaj chwilę aż system za-
komunikuje poprawną instalację sterowników. Następnie włącz myszkę przełącznikiem ON/OFF. Urządzenie jest
gotowe do działania.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu. Unikaj wstrzą-
sów, kurzu, gorąca oraz bezpośredniego promieniowania słonecznego
- Czyszczenie urządzenia z zasady nie jest konieczne. Urządzenie to nie zawiera części nadających się do czyszcze-
nia i podlegających konserwacji. Obudowę urządzenia w razie potrzeby można czyścić lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalne niskie i wysokie temperatury.