

A149a Car Access System

Steckerübersicht

Nummer	X-polig, Farbe	Bezeichnung
X10318	41-polig, schwarz	Bauteilstecker Car Access System
X14027	14-polig, schwarz	Bauteilstecker Car Access System

Pinbelegung am Stecker X10318

Pin	Art	Bezeichnung / Signalart	Anschluss / Messhinweise
1	A	Signal Klemme 30G	Relais Klemme 30G
2	A	Signal Klemme R	Bremslichtschalter
3	E	Signal Kupplungsschaltermodul	Kupplungsschaltermodul
4	A	Signal Klemme R	Sitzbelegungserkennung Beifahrer
5		nicht belegt	
6		nicht belegt	
7	A	Signal Klemme 15	Relais Einspritzventile Motor M54
8	A	Signal Klemme 15	Relais Klemme 15
9	A	Signal Klemme 15	Schaltzentrum Lenksäule

10		nicht belegt	
11		nicht belegt	
12	M	Masse	Massepunkt
13	A	Signal Klemme 15	OBD II-Steckdose
14	A	Signal Klemme 15	Lichtmodul
15		nicht belegt	
16		nicht belegt	
17		nicht belegt	
18	A	Wecksignal Klemme 15	Aktive Geschwindigkeitsregelung
19	A	Wecksignal Klemme 15	Verbinder Klemme 15 Wecksignal
20	A	Signal elektronische Wegfahrsperr	DME-Steuergerät Steuergerät Digitale Dieselelektronik
21	E	Versorgung	Sicherung F7
22	A	Signal Starter Klemme 50	Starter
23		nicht belegt	
24		nicht belegt	

25	M	Masse	Massepunkt
26	A/E	CAN-Bus Low	CAN-Bus-Verbinder
27		nicht belegt	
28	A	Signal Motorstart	DME-Steuergerät Steuergerät Digitale Dieselelektronik
29	E	Signal Centerlock	Warnblink-/Zentralschließschalter
30		nicht belegt	
31	E	Signal Raddrehzahl hinten links	Verbinder X1101 (Raddrehzahl hinten links)
32	E	Signal Bremslichtschalter	Bremslichtschalter
33	E	Signal Fernbedien-Dienste	Antennentuner mit Fernbedienungsempfänger
34	E	Versorgung	Sicherung F15
35	A/E	Signal CAN-Bus	CAN-Bus-Verbinder
36	A	Signal Telefon Ein	TCU
37		nicht belegt	
38	E	Signal Motorhaubenkontakt	Motorhaubenkontakt
39	E	Signal Heckklappe öffnen	Entriegelungsschalter Heckklappe (innen)

40	E	Signal Hotelschalter	Schalter Heckklappenschloss
41	E	Signal Parkstellung	Getriebesteuerung

Pinbelegung am Stecker X14027

Pin	Art	Bezeichnung / Signalart	Anschluss / Messhinweise
1	A/E	Signal TX/RX	Zündanlassschalter
2	A/E	Signal TX/RX	Zündanlassschalter
3	A/E	Signal TX/RX	Zündanlassschalter
4	A/E	Signal TX/RX	Zündanlassschalter
5	A/E	Signal TX/RX	Zündanlassschalter
6	A/E	Signal TX/RX	Zündanlassschalter
7	A/E	Signal TX/RX	Zündanlassschalter
8	A/E	Signal TX/RX	Zündanlassschalter
9	A/E	Signal TX/RX	Zündanlassschalter
10	A/E	Signal TX/RX	Zündanlassschalter
11	A/E	Signal TX/RX	Zündanlassschalter
12	A/E	Signal TX/RX	Zündanlassschalter

13	A/E	Signal TX/RX	Zündanlassschalter
14	A/E	Signal TX/RX	Zündanlassschalter