Инструкция Entrematic Smart Connect



Найдите на телефоне приложение «Google Play» и откройте его.



После открытия приложения Google Play (1) найдите приложение Entrematic Smart Connect и (2) выберите из списка приложений.



Нажмите кнопку «Установить», чтобы загрузить приложение Entrematic Smart Connect на свой телефон.



Найдите на своем телефоне логотип «Е» приложения Entrematic Smart Connect и щелкните его, чтобы открыть приложение.



Подождите, пока не исчезнет вводный экран.



Убедитесь, что вы попали на главную страницу конфигурации.



Нажмите « Начать настройку ».



Включите Smart Connect. После этого нажмите « Далее ».



Подождите 2 минуты . Затем нажмите « Далее ».



ПРИМЕЧАНИЕ. У вас есть всего 15 минут для подключения Entrematic Smart Connect к вашей сети Wi-Fi. Если вы видите мигающий красносиний свет, перезагрузите устройство.



Найдите на своем телефоне логотип приложения Entrematic Smart Connect и щелкните его, чтобы открыть приложение.



Подождите, пока не исчезнет вводный экран.



Нажмите «Присоединиться к существующему».

e	× 10 %.	d 87% 🛢 14:05
	ENTREMATIC JOINING	v: 1.0.
		۹
Login		
Password		Q
	Cano	cel Done

Обратитесь к администратору Entrematic Smart Connect, чтобы узнать: 1) UDI 2) Логин 3) Пароль.

Получив эти учетные данные, нажмите «Готово».



Подождите, пока ваш телефон подключится к устройству Entrematic Smart Connect.

•	SMART	CONNE	ר וכ ז ז	Ξ
		0		
	Entren	hatic door1		-
	()h	ome		_
		54		
			1	× .
			-	3
	No	events		
	(

Если вы видите экран выше, ваш Entrematic Smart Connect успешно подключен к вашей сети Wi-Fi.



Если вы видите изображение выше, это означает, что Entrematic Smart Connect не подключается к вашему смартфону. Пожалуйста, проверьте правильность вашего UDI Entrematic Smart Connect, логина или пароля. Если приложение Entrematic Smart Connect не может получить доступ к каналу с камеры Entrematic Cam, проблема, скорее всего, заключается в изменении IP- адреса камеры.







1. Откройте приложение Entrematic Smart Connect.



2. Заходим в настройку устройства

46°	☺ ७ ೫ ⊵ 📧 🖉 11:40
× ENTREM	ΑΤΙΟ
CONFIGURATIC	DN .
DEVICE	
REMOTE ACCESS	
WI-FI	
ETHERNET USB ADAPT	ER
DOORS	
VIDEO	
ALERTS	
USERS	
\[\] \[

3. Выберите опцию Видео

₩ ② Ø	6 6	綿 6 🌣 🚳 🖉 11:57
\times	ENTRE//	ИАТІС
<	VIDEO	
	"Door1" -	Video
None		•
	Updat	te



4. Выберите раскрывающееся меню и сначала выберите «Нет», чтобы сбросить конфигурацию камеры.

₫∂₫¢€	a 📴 💋 11:58
None	0
D-LINK	0
DROPCAM / NESTCAM	0
ENTREMATIC CAM	O
FOSCAM	0
INSTEON	0
OTHER (snapshot URL)	0
OTHER (step by step)	0
TP-LINK	0
UBIQUITY	0

5. Выберите Entrematic Cam в раскрывающемся меню для камер.

.ıll ͡? & Ø 08:45
× ENTRE/MATIC
< VIDEO
"Door1" - Video
ENTREMATIC CAM
Search ENTREMATIC CAM
"D2" - Video
None
Update

6. Выберите опцию Search Entrematic Cam, и устройство будет искать камеру в той же сети, к которой оно подключено. Если камера НЕ находится в той же сети (например, из-за сетевого расширителя или точки доступа), она НЕ будет обнаружена.



7. Выберите камеру, которую вы хотите подключить к устройству Entrematic Smart Connect.

	061

ENTRE/MATIC \times

Sel	ect v	vour	mod	el	•
000	LUCE	your	mou	~	

IPCAM1	
IP	
192.168.4.40	
Port	
88	
User	
[
Password	
Need help?	
<u>Test camera</u>	

 \bigcirc

 \bigtriangledown

8. Модель, IP и порт будут введены автоматически. 9. Введите пользователя и пароль от Entrematic CAMERA, а не от устройства Entrematic Smart Connect.