


## → PRESENTATION

CANAL+ vient de vous remettre un deuxième décodeur (appelé décodeur secondaire) ainsi que deux cartes appelées carte principale **1** et carte secondaire **2**. Désormais, vous pouvez donc profiter de vos programmes sur deux écrans de TV distincts.

Pour cela, il vous suffit de :

- Insérer la CARTE PRINCIPALE dans le lecteur de carte de votre décodeur principal (par exemple dans votre salon), étiquette vers le bas.
- Insérer la CARTE SECONDAIRE dans le lecteur de carte de votre décodeur secondaire (par exemple dans votre chambre), étiquette vers le bas.

Sur la face arrière (face opposée à l'étiquette), chaque carte est équipée d'une **petite ampoule** et d'un **petit bouton**.




### CARTE PRINCIPALE

#### → AMPOULE

- S'allume en rouge : la carte fonctionne
- S'allume en vert ou est éteinte : contactez votre service Relation Clients

#### → BOUTON

- Ne pas utiliser



### CARTE SECONDAIRE

#### → AMPOULE

- S'allume en vert : la carte fonctionne
- S'allume en rouge : la carte doit être rechargée
- Clignote en vert : il est conseillé de recharger la carte rapidement

#### → BOUTON

- Déclenche le rechargement des droits (voir la rubrique RECHARGEMENT DE VOTRE CARTE SECONDAIRE)

### CONSEILS POUR L'UTILISATION DE L'OPTION 2EME TV

- Pour ne pas risquer d'être interrompu au cours d'un programme, rechargez la carte secondaire au début de chaque visionnage ou profitez d'une pause entre deux programmes pour la recharger.
- Votre carte principale doit rester en permanence dans le lecteur "carte abonné" de votre décodeur principal.

## → RECHARGEMENT DE VOTRE CARTE SECONDAIRE

- 1** Enlevez la carte secondaire de votre décodeur secondaire.
- 2** Rapprochez-la à moins d'un mètre de votre décodeur principal et vérifiez que :
  - le décodeur principal est allumé,
  - la carte principale (étiquette rouge) est insérée dans le lecteur "carte abonné" de votre décodeur principal et l'ampoule clignote en rouge.
- 3** Manipulation de la carte secondaire
  - Appuyez sur le bouton de la carte secondaire, puis relâchez-le.
  - L'ampoule clignote en rouge pendant le chargement.Une fois celui-ci effectué, l'ampoule clignote en vert.  
Si vous constatez un comportement différent, rendez-vous dans la rubrique QUESTIONS/REPOSES ci-dessous.
- 4** Lorsque l'ampoule de la carte secondaire s'éteint, le chargement est terminé.

VOUS DISEZ ALORS DE 12 HEURES POUR PROFITER  
DE VOS PROGRAMMES SUR VOTRE TELEVISEUR SECONDAIRE.

### QUESTIONS/REPOSES

→ Lors de l'étape 3 du rechargement, l'ampoule de la carte secondaire clignote uniquement en rouge, mon module ne parvient pas à se recharger, que dois-je faire ?

Vérifiez que les cartes principales et secondaires se trouvent à moins d'un mètre de distance et qu'aucun obstacle ne bloque la communication entre elles, puis recommencez l'opération.

→ Lors de l'étape 3 du rechargement, l'ampoule de la carte secondaire est éteinte, mon module ne parvient pas à se recharger, que dois-je faire ?

Les batteries de votre carte secondaire sont vides. Remplissez-les en plaçant votre carte secondaire pendant 5 minutes dans le lecteur "carte abonné" de votre décodeur secondaire allumé, puis recommencez l'opération.

→ Le message "carte non valide ou insérée dans le mauvais sens" apparaît sur mon décodeur secondaire, que dois-je faire ?

Votre carte est probablement déchargée.

Dans ce cas, procédez au rechargement de votre carte secondaire.

→ Le message "vous n'êtes pas abonné à cette chaîne" ou "vos droits ont expiré" apparaît sur mon écran, que dois-je faire ?

Laissez la carte secondaire dans son décodeur et patientez environ une heure sur l'une des chaînes incluses dans votre abonnement CANAL+ / CANALSAT.

Les images reviendront automatiquement. Sinon, contactez votre service Relation Clients.