

1. Откройте приложение и нажмите кнопку « Зарегистрироваться сейчас », если вы настраиваете IP-камеру Entrematic впервые.

<	Register
	Email address
a	Please input the password.
	Confirm New Password
Sp	ain 🗸
×	I have read and agreed Service Agreement.
	Register

2. Заполните все обязательные поля. Нажмите кнопку « Зарегистрироваться » и дождитесь электронного письма с подтверждением.



3. Войдите в свою учетную запись Entrematic Cam.

My Cameras	\oplus
Tap + to add new camera	
About	

1. Нажмите знак « + », чтобы добавить свою IP-камеру.



2. Отсканируйте QR-код на задней панели IP-камеры с помощью смартфона.

< Network Connection		
Ethernet	Wi-Fi	
2.4Ghz		
Please make sure the current is wireless 2.4 Ghz.	Wifi connection	
Read	dy	

3. Выберите опцию « WiFi » в правом верхнем углу и нажмите « Готово ».



4. Введите имя сети Wi-Fi (SSID), к которой вы хотите подключить камеру, введите пароль и нажмите « **OK** ». (По умолчанию будет предварительно выбрана сеть Wi-Fi, к которой подключен ваш телефон.)



5. Поместите камеру, как показано на рисунке, чтобы настроить Wi-Fi.



6. Подождите несколько секунд, пока камера не будет успешно подключена.



1. Как только соединение Wi-Fi будет установлено, вы увидите свою камеру на главном экране.

Нажмите на символ « Play », чтобы войти в камеру.



2. При первом использовании вам будет предложено установить имя пользователя и пароль для вашей IP-камеры.



3. Теперь вы должны увидеть прямой эфир со своей IP-камеры.

<u>Примечание</u>. При переключении телефона с Wi-Fi на доступ 3G / 4G восстановление соединения с IP-камерой может занять до 1-2 минут.