Rsync-Backup von DSM 6 zu DSM 5

Einstellungen an der "Ziel-NAS"

Folgende Einstellungen sind am Datensicherungsziel zu tätigen. In diesem Fall hat die Ziel-NAS DSM 5 installiert.

1. SSH-Dienst aktivieren

Damit die Datensicherung verschlüsselt über das Netzwerk erfolgt, sollte der *SSH-Dienst* unter *Terminal & SMTP* aktiviert sein.

1	Systemsteuerung		P —		×
Suche	Terminal SNMP				
💬 Benachrichtigung	Verwenden Sie den Terminal-Dienst, um sich anzumelden und Ihr System zu verwalten. Telnet-Dienst aktivieren				
🛃 Aufgabenplaner	SSH-Dienst aktivieren				
실 Hardware & Energie	Port: 22 Erweiterte Einstellungen				
1 Externe Geräte	Anmerkung: Das Passwort für die Anmeldung über SSH/Telnet ist identisch mit dem Admin-Konto.				
 Aktualisieren & Wiederherst. 					
∧ Anwendungen					
🚯 Webdienste					
Berechtigungen					
Anwendungsportal					
Terminal & SNMP	Über	nehmen	Zurüc	ksetzer	n

2. Netzwerk-Sicherungsdienst aktivieren

Damit die Synology NAS als rsync-Server dienen kann muss jetzt unter *Datensicherung und Replikation* in den *Sicherungsdiensten* den *Netzwerk-Sicherungsdienst* (ebenfalls mit Port 22) aktiviert werden:



Nachdem der *Netzwerk-Sicherungsdienst* eingeschaltet wurde, wird automatisch ein gemeinsamer Ordner *NetBackup* erstellt. Dort werden die Backups später gespeichert.

3. Externer Zugriff einrichten

Da Ursprungs- und Zielserver in verschiedenen Netzwerken stehen sollte der externe Zugriff am Zielserver funktionieren. Dazu verwendet man entweder das vorinstallierte *EZ-Internet* Paket oder konfiguriert den Zugriff manuell. Damit die richtigen Portfreigaben getätigt werden können, müssen die Freigaben auch am Router gemacht werden. Die selbstständige Portfreigabe sollte man nicht verwenden, da ansonsten bei einem Neustart des Geräts keine Verbindung mehr hergestellt werden kann.

		System	steuerung		? — E X
Suche	DDNS Routerko	onfiguration Erweitert			
∧ Gemeinsame Dateien	Hinzufügen Be	earbeiten Löschen Jetzt	aktualisieren Ang	passen	
🔀 Gemeinsamer Ordner	Serviceanbieter	Hostname	Externe Adresse	Status	Zeit der letzten Aktual
-	Synology	ackup.myDS.me	173	Normal	2017-07-22 16:23
← Dateidienste					
2 Benutzer					
•					
💢 Gruppe					
Domain/LDAP					
. Konnaktivität					
× Konnektivität					
🥖 QuickConnect					
R Externer Zugriff					

Danach sollte der externe Zugriff getestet werden.

Verwendet man den Port 22 für SSH, gibt es nach kurzer Zeit sehr viele Anmeldeversuche von Indien & co. (3) Ich empfehle es, einen anderen unbelegten Port zu verwenden.

Einstellungen an der "Ursprungs-NAS" (diese NAS wird gesichert)

1. Hyper Backup

In Hyper Backup klickt man unten links auf + und Datensicherungsaufgabe.

•		Hyper Backup	
Daily	Erfold Letzte Dat Nächste g	ensicherung: 2017-07-02 10:00 eplante Sicherung: 2017-07-03 10:00	
	Ziel	Online	Aufga
	Gemeinsamer Ordner:	usbshare1	Geme
	Verzeichnis:	HyperBackup	Applik
	Besitzer:	admin	Аррік
	Verwendete Größe:	298.72 GB	Zeitpl
	Integritätsprüfung:	Noch nicht durchgeführt	
Datensicherungsaufgabe	Versionsliste		Ein

2. Verbinden mit rsync-Server

Als Datensicherungsziel wähle man Remote rsync-Server und klickt auf Weiter.

	Datensicherungs-Assistent	×
Datensicherungsziel		
Wählen Sie den Typ Ihres Dater	nsicherungsziels aus.	
		S
Lokaler freigegebener Ordner und externer Speicher	Remote Synology NAS	Synology C2 Beta
R		
Remote rsync-Server	WebDAV	S3-Speicher
AZR		=
		Weiter Abbrechen

3. Datensicherungsziel-Einstellungen

Im nächsten Schritt trägt man folgendes ein:

Synology rsync-Server	
ackup.myds.me	•
Ein	-
22	
admin	
NetBackup	
DS216II_Backup	
E	Ein 22 admin NetBackup DS216II_Backup en

Wenn alles geklappt hat, sollte der gemeinsame Ordner *NetBackup* nach der Eingabe von Benutzername und Passwort automatisch angezeigt werden.

Das Verzeichnis ist der Name des Ordners, welcher später an der Ziel-NAS unter *NetBackup/xxx* zu finden ist.

4. Datensicherung

Nun wählt man die zu sichernden Ordner und Pakete aus.

Datensicherung	Sich	erung von A	nwendungen			
Wählen Sie die (freigegebenen) Ordner aus, die gesichert werden sollen.	Wähle	en Sie die Anwe	endungen aus, die Sie sich	ern möchten.		
 Volume 2 (SHR, btrfs) Familie homes 	 ✓ 	Anwendung	DNS Server 2.2.1-3050	Gemeinsamer O 👔	Deaktiviert Nein	0
 music photo surveillance USB-Copy 			Mail Server 1.6.3-0488		Nein	
 ▶ ✓ video ▶ ✓ web 			MariaDB 10 10.0.30-0005		Ja	
	√	*	Photo Station	photo	Nein	
	6 Anw	vendungen auso urück	gewählt; 0 Anwendungen r	iicht ausgewählt.	Weiter Abb	rechen

5. weitere Einstellungen

		Datoncio	herunas-/	Assistent				
		Datensic						
Datens	sicherungseins	stellungen						
Vorgang		Netzwerksicherung	auf DS210		7			
Auf	aabenbenachrich	tigung aktivieren 🕡	001 00210	,				
Kon	nfigurationssicher	ung aktivieren						
Ges	sicherte Daten ko	mprimieren						
Ban	ndbreitenbeschrä	nkung	KB/s					
🗸 Clie	ent-seitige Versch	lüsselung aktivieren						
Ken	nwort:			•••				
Pas	swort bestätigen	:	•••••	•••				
🖌 Sich	herungszeitplan a	aktivieren						
An	den folgenden Ta	gen ausführen:	Täglio	ch	•			
Erst	te Ausführungsze	eit:	07	▼ : 05	•			
Zurü	ick				We	iter	Abbre	echer
Zurü	tation				We	iter	Abbre	echer
Zurü	tation	Datensic	herungs- <i>l</i>	Assistent	We	iter	Abbre	echer
Zurü ngsrot Rotatio	tation	Datensic	herungs- <i>i</i>	Assistent	We	iter	Abbre	echer
Zurü ngsrof Rotatio	tation	Datensic en	herungs- <i>i</i>	Assistent	We	iter	Abbre	echer
Zurü ngsrof Rotatio	tation	Datensic en aktivieren () um Rotieren von Sich	herungs- <i>i</i>	Assistent ionen verwei	We	iter	Abbre	echer
Zurü ngsrof Rotatio	tation nseinstellung herungsrotation a gende Methode zu Von den fr	Datensic en aktivieren () um Rotieren von Sich ühesten Versionen	herungs- /	Assistent ionen verwe	we	iter	Abbre	echer
Zurü ngsrot Rotatio V Sich Folg	tation nseinstellung herungsrotation a gende Methode zu Von den fr Smart Rec	Datensic en aktivieren () um Rotieren von Sich ühesten Versionen ycle ()	herungs- <i>I</i> erungsvers	Assistent	we	iter	Abbre	echer
Zurü ngsrof Rotatio	tation nseinstellung herungsrotation a gende Methode zu Von den fr Smart Rec Benutzerd	Datensic en aktivieren () um Rotieren von Sich ühesten Versionen ycle () efinierte Aufbewahru	herungs- <i>i</i> erungsversi	Assistent	we	iter	Abbre	echer
Zurü ngsrof Rotatio Sich Folg	tation nseinstellung herungsrotation a gende Methode zu Von den fr Smart Rec Benutzerd Einstellu	Datensic en aktivieren () um Rotieren von Sich ühesten Versionen ycle () efinierte Aufbewahru ungen	herungs- <i>H</i> erungsversi	Assistent	we	iter	Abbre	echer
Zurü ngsrol Rotatio Sich Folg Die	tation tation onseinstellung herungsrotation a gende Methode zu Von den fr Smart Rec Benutzerd Einstellu Rotation von Sic	Datensic en aktivieren () um Rotieren von Sich ühesten Versionen ycle () efinierte Aufbewahru ungen herungsversionen wi	h erungs- erungsvers	Assistent ionen verwe	we nden	iter	Abbre g erfüllt	echer
Zurü ngsrof Rotatio Sich Folg Die (die	tation tation onseinstellung herungsrotation a gende Methode zu Von den fr Smart Rec Benutzerd Einstellu Rotation von Sic e neueste Sicheru	Datensic en aktivieren i um Rotieren von Sich ühesten Versionen ycle i efinierte Aufbewahru ungen herungsversionen wi ungsversion ist ausge	herungs-/ erungsversing rd aktiviert, nommen)	Assistent ionen verwei wenn die fo	We nden	edingun	Abbre g erfüllt	echer
Zurü ngsrof	tation tation onseinstellung herungsrotation a gende Methode zu Von den fr Smart Rec Benutzerd Einstellu Rotation von Sic neueste Sicheru Anzahl der Vers	Datensic en aktivieren () um Rotieren von Sich ühesten Versionen ycle () efinierte Aufbewahru ungen herungsversionen wi ungsversion ist ausge sionen:	herungs- <i>I</i> erungsvers ng rd aktiviert, nommen) 256	Assistent ionen verwei wenn die fo	we nden	edingun	Abbra g erfüllt	echer
Zurü ngsrof Rotatio	ick tation baseinstellung herungsrotation a gende Methode zu Von den fr Smart Rec Benutzerd Einstellu Rotation von Sic a neueste Sicheru Anzahl der Vers hend sehen Sie e ngszeitplan und F	Datensic en aktivieren () um Rotieren von Sich ühesten Versionen ycle () efinierte Aufbewahru ingen herungsversionen wi ingsversion ist ausge sionen: ein mögliches Ergebn Rotationsschema:	herungs- erungsvers ng rd aktiviert, nommen) 256 is für die Au	Assistent ionen verwei wenn die fo	we nden Igende B	edingun	Abbre g erfüllt	echer
Zurü ngsrof Rotatio	tation tation nseinstellung herungsrotation a gende Methode zu	Datensic en aktivieren i um Rotieren von Sich ühesten Versionen ycle i efinierte Aufbewahru ungen herungsversionen wi ungsversion ist ausge sionen: ein mögliches Ergebn Rotationsschema:	herungs-1 erungsversi ng rd aktiviert, nommen) 256 is für die Au	Assistent ionen verwei wenn die fo	we nden Igende Br	edingun	Abbra g erfüllt	echer ist
Zurü ngsrof Rotatio Sich Folg Die (die Nachste Sicherur 9 Mor C ()OOC	tation tation nseinstellung herungsrotation a gende Methode zu von den fr Smart Rec Benutzerd Einstellu Rotation von Sic a neueste Sicheru Anzahl der Vers thend sehen Sie e ngszeitplan und F nate früher x00000000000	Datensic en aktivieren î um Rotieren von Sich ühesten Versionen ycle î efinierte Aufbewahru ingen herungsversionen wi ingsversion ist ausge sionen: ein mögliches Ergebn Rotationsschema:	herungs- erungsvers ng rd aktiviert, nommen) 256 is für die Au	Assistent ionen verwei wenn die fo fbewahrung	we nden Igende Br von Sich	edingun erunger	Abbra g erfüllt	ist Ihree