VERGASER 1 B 1 INSTAND SETZEN

Hinweis:

Die Grundeinstellung der Drosselklappe erfolgt im Werk und kann nicht geändert werden.
Einstellschrauben sind mit Kappen, Stopfen oder Sicherungslack so gesichert, daß ein Verstellen nicht möglich ist, ohne die Sicherung zu zerstören. Nach erfolgter Reparatur oder Einstellung Sicherung erneuern.
Alle Vergasergelenke mit MoS_2-Fett schmieren.

