Hoe IPad en IPad Touch te verbinden met het wifi-netwerk - Laptops



Zodra u alle instellingen van het netwerk hebt, probeert u verbinding te maken met het wifi-netwerk op Ipad.

Stap 1) Start de iPad. Ga naar de Instellingen-app. U bevindt zich in het scherm Algemene instellingen. Ga naar de categorie Wi-Fi om naar het scherm te gaan waar je verbinding maakt met een draadloos netwerk.

Stap 2) De iPad begint te zoeken naar Wi-Fi-netwerken die binnen bereik zijn en die hun namen uitzenden. Als het beschikbare netwerken vindt, worden ze weergegeven onder het label Kies een netwerk. Houd er rekening mee dat het even kan duren voordat de iPad alle beschikbare netwerken ziet, dus wees geduldig tijdens het zoeken. U kunt zien dat er wordt gezocht, aangezien er tijdens het zoeken een symbool met animatie naast het label Kies een netwerk... staat. Als het niets vindt, pauzeert het ongeveer een minuut en probeert het dan opnieuw te zoeken.

Stap 3) Wanneer u het Wi-Fi-netwerk ziet waarmee u verbinding wilt maken, tikt u erop om te proberen er lid van te worden. Als er een slot naast de naam staat, moet u een wachtwoord voor draadloze codering invoeren om er verbinding mee te maken.

Stap 4) Voer in het wachtwoordveld het draadloze coderingswachtwoord in dat nodig is om lid te worden van dit netwerk. Dit wachtwoord is oorspronkelijk ingesteld op uw draadloze router en als u dit wachtwoord niet meer weet, kunt u inloggen op de router en het wachtwoord wijzigen in een nieuw wachtwoord. Houd er rekening mee dat als u het wachtwoord op de router wijzigt, de instellingen van alle andere apparaten die draadloos verbinding maken met dit apparaat, ook moeten worden gewijzigd om het nieuwe wachtwoord te gebruiken.
Stap 5) De iPad zal nu proberen verbinding te maken met het netwerk en wanneer u klaar bent, wordt het scherm Wi-Fi-instellingen opnieuw weergegeven, maar deze keer met het aangesloten netwerk en met een vinkje ernaast. Dit vinkje geeft aan dat uw iPad is verbonden met het netwerk.

Hoe verbind ik I pad touch met het wifi-netwerk. Ga naar het hoofdmenu. Selecteer de INSTELLINGEN.

Selecteer in Instellingen de optie met het label Wi-Fi.

Gebruik de tuimelschakelaar aan de rechterkant om wifi op de iPod Touch in te schakelen.

Selecteer de netwerknaam van uw toegangspunt in de vervolgkeuzelijst van de beschikbare netwerken.
Opmerking: als het netwerk een wachtwoord vereist, wordt u nu gevraagd dit in te voeren. Ga je gang en voer het wachtwoord in..
Zodra het netwerk is verbonden, ziet u een klein vinkje voor de netwerknaam en in het scherm Instellingen ziet u de naam van het momenteel verbonden wifi-netwerk.
U zou nu verbonden moeten zijn met uw draadloze toegangspunt en u kunt uw draadloze verbinding gaan gebruiken.
Als u problemen ondervindt bij het verbinden met Wi-Fi, kunt u uw draadloze router een paar seconden loskoppelen en weer aansluiten. Wacht een minuut totdat de router is opgestart.
Ipad-netwerk resetten. Ga naar Instellingen-Algemeen-Reset-Reset netwerkinstellingen.
https://epcdream.nl U moet de iPad opnieuw verbinden met wifi.