

MANUAL DE MONTAGEM

CARRINHO GOURMET

PEÇAS:
4 PÉS
1 TAMPO COM PUXADOR
1 DIVISÓRIA
1 FUNDO
12 PARAFUSOS ALLEN 7X70 MM
1 CHAVE ALLEN
4 RODÍZIOS
12 PARAFUSOS 3,5X16 FLANGEADO

INSTRUÇÕES:
PARAFUSE OS PÉS NO FUNDO, COM OS FURO ESCAREADO PARA BAIXO. PARAFUSE O TAMPO NA OUTRA EXTREMIDADE, NO MESMO SENTIDO DO FUNDO. PARAFUSE A DIVISÓRIA NOS FUROS CENTRAIS DOS PÉS, NO MESMO SENTIDO DO FUNDO E TAMPO. USANDO UMA CHAVE PHILIPS, FIXE OS RODÍZIOS NOS 4 CANTOS DO FUNDO, UTILIZANDO 3 PARAFUSOS FLANGEADO POR RODIZIO.

