

BETON 130 & Pat

Intérieur - toutes destinations pour le neuf ou la rénovation Sols et murs

Béton sur Sol :

1. Primaire d'accrochage (1 couche au rouleau laine) Séchage 3H minimum
2. Trame Fibre de verre (Appliquer au sol)
3. Colle fibre (2 Couches de colle fibre) temps de séchage complet 24 H
4. Béton 130 ou béton Pat (2 couches au parfait lisse) temps de séchage complet 24H
5. Vernis Aquapur / Epoxy
 - Vernis sur béton 130 (3 couches d'aquapur) ou (1 Couche d'aquapur, laisser secher 24 h, 1 couche d'epoxy)
 - Vernis sur Béton Pat (2 à 3 couches de vernis Aquapur) ou (2 couches d'epoxy)

Béton sur Mur BA 13/placo (Chambre / Salon) :

1. Primaire d'acrochage (1 couche au rouleau laine) Séchage 3H minimum
2. Colle fibre (1 Couches de colle fibre) temps de séchage complet 24 H
3. Béton 130 ou béton Pat (2 couches au parfait lisse) temps de séchage complet 24H
4. Vernis Aquapur (2 couches au rouleau laqueur 4mm)

Béton sur Mur BA 13/placo (SDB / Zone Humide) :

1. Primaire d'acrochage (1 couche au rouleau laine) Séchage 3H minimum
2. Colle fibre (1 Couches de colle fibre) temps de séchage complet 24 H
3. Béton 130 ou béton Pat (2 couches au parfait lisse) temps de séchage complet 24H
4. Vernis Aquapur / Epoxy
 - Vernis sur béton 130 (1 Couche d'aquapur, laisser secher 24 h, 1 couche d'epoxy)
 - Vernis sur Béton Pat (2 couches d'epoxy)

Béton sur Mur / Plan de travail (crédence/ carrelage)

1. Primaire d'acrochage (1 couche au rouleau laine) Séchage 3H minimum
2. Colle fibre (2 Couches de colle fibre si carrelage/crédence) temps de séchage complet 24 H
3. Béton 130 ou béton Pat (2 couches au parfait lisse) temps de séchage complet 24H
4. Vernis Aquapur / Epoxy
 - Vernis sur béton 130 (1 Couche d'aquapur, laisser secher 24 h, 1 couche d'epoxy)
 - Vernis sur Béton Pat (2 couches d'epoxy)

Conseil : Le vernis est dur à cœur au bout de 21 Jours, éviter de laisser des liquides stagner sur le support. Travailler votre vernis avec une lumière rasante, mettez de la matière et éviter d'appuyer sur le rouleau (sous peine de trace). Il est conseillé de poncer chaque couche de béton et colle fibre au grain 120 pour avoir un support propre et agréable à travailler