

BETON

Prêt à l'emploi

Sur SOLS : Préparation standard soit : Primaire/Trame/Colle fibrée

- 2 couches de l'enduit BETON ; ponçage léger (Grain 120)
- (SI PATINE) Appliquer la patine au couteau en couche très fine, Répartir uniformément, laisser sécher
- Application de 2 couches de vernis EPX OU AQUAPUR

Sur MURS –

SUPPORT PLATRE

- 1 couche de primaire
- 1 couche de Colle fibrée
- 2 couche de Béton « Prêt à l'emploi »
- 2 couches de vernis EPOXY OU AQUAPUR

SUPPORT BOIS ou STRATIFIE

Plan de travail cuisine, portes, etc.....

- 1 couche de primaire
- 2 couche de béton « Prêt à l'emploi »
- 2 couches de vernis EPOXY OU AQUAPUR

SI PATINES (1 couche)

Sur Béton PRET A L'emploi SEC

- Prendre un peu de patine sur un couteau et ratisser en raclant avec une spatule métal.
- Appliquer une couche de vernis EPOXY ou AQUAPUR ; laisser sécher
- Appliquer une seconde couche de vernis EPOXY ou AQUAPUR en laquant le vernis (mètre de la matière) ne pas le tirer

- Ne pas laisser d'épaisseur, laisser sécher
- Sur support carrelage 2 couches minimum seront nécessaire pour le recouvrement