



DENON DIRECT DRIVE TURNTABLE 取付図

1. 先ずキャビネットボードにターンテーブルをセットする位置を決めて下さい。
 2. 次にキャビネットボードを左図のごとく切抜いて下さい。
 3. 最後に、付属のネジ類にてフレームを固定します。
 4. キャビネットボードの板厚は15mm以上のものを御使用下さい。
- ※. 湿度による紙の伸縮がありますので、取付の場合、御注意下さい。

1. Decide the position of the turntable on the plinth using this template.
2. Next, create cuts in plinth using the cut line guides. Drill holes in the plinth for the mounting screws.
3. Finally, secure the turntable to the plinth with appropriate mounting hardware.
4. The ideal plinth thickness is >15mm.

* Please be aware that humidity can affect the dimensions of this template if printed on paper.