

Producent: Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne
+41 (0)21 863 55 11

IMPORTER / SPRZEDAWCA:  USBmedia
USBmedia Mariusz Fabiński
ul. Ładna 2/2, 35-326 Rzeszów
tel. 53010125 email: sklep@usbmedia.pl

Instrukcja użytkownika

Głośniki przewodowe (Modele: Logitech Z150, Logitech Z200, Logitech Z213)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 2 x Głośniki
- Zasilacz
- Instrukcja użytkownika
- Karta gwarancyjna sprzedającego

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wejście 3,5 mm (Jack): Tak
- Gniazdo słuchawkowe: Tak
- Elementy sterujące: Elementy sterujące zasilaniem i głośnością na prawym głośniku
- Moc RMS, w watach: 3 W
- Komunikacja bezprzewodowa: Nie

WYMAGANIA SYSTEMOWE

- Urządzenie z gniazdem słuchawkowym (3,5 mm), takie jak: telewizor, komputer, smartfon, tablet, odtworzący muzyczny.

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

- Podłącz końcówkę 3,5 mm (jack) kabla głośników do portu 3,5mm (jack) urządzenia współpracującego. Podłącz zasilacz do gniazda 230V. Następnie włącz głośniki poprzez przekręcenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara pokrętką głośności z pozycji '-' do '+'. Urządzenie jest gotowe do działania.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu. Unikaj wstrząsów, kurzu, gorąca oraz bezpośredniego promieniowania słonecznego
- Czyszczenie urządzenia z zasady nie jest konieczne. Urządzenie to nie zawiera części nadających się do czyszczenia i podlegających konserwacji. Obudowę urządzenia w razie potrzeby można czyścić lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalne niskie i wysokie temperatury.