

Producent: Logitech Europe S.A.

IMPORTER / SPRZEDAWCA:

EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne
+41 (0)21 863 55 11



USBmedia Mariusz Fabiński
ul. Ładna 2/2, 35-326 Rzeszów
tel. 53010125 email: sklep@usbmedia.pl

Instrukcja użytkowania

Kamery internetowe przewodowe (Modele: Logitech C922, Logitech C310, Logitech C920, Logitech C270, Logitech C615, Logitech C625, Logitech C525, Logitech C170)

ZAWA RTOŚĆ OPAKOWANIA

- Kamera z interfejsem USB
- Instrukcja użytkowania
- Karta gwarancyjna sprzedającego

PARAMETRY TECHNICZNE

- Komunikacja bezprzewodowa: Nie
- Złącza: 1 x USB 2.0

WYMAGANIA SYSTEMOWE

- Interfejs port USB (USB 3.0/2.0)
- Komputer z systemem operacyjny Windows[®], Mac[®] lub Linux[®]

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

- Podłącz złącze kamery USB do portu USB komputera. Poczekaj chwilę aż system zakomunikuje poprawną instalację sterowników. Urządzenie jest gotowe do działania.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu. Unikaj wstrząsów, kurzu, gorąca oraz bezpośredniego promieniowania słonecznego
- Czyszczenie urządzenia z zasady nie jest konieczne. Urządzenie to nie zawiera części nadających się do czyszczenia i podlegających konserwacji. Obudowę urządzenia w razie potrzeby można czyścić lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalne niskie i wysokie temperatury.