



piny złącza X1

1	pompa paliwa	41	CZ
2	tylna wycieraczka	42	airbag kierowcy
3	podgrzewanie prawego fotela	43	airbag kierowcy
4	CZ	44	DIAG (do CZ)
5	podgrzewanie lusterek	45	airbag kierowcy
6	głośnik lewy tył	46	airbag kierowcy
7	głośnik lewy tył	47	airbag pasażera
8	głośnik prawy przód	48	airbag pasażera
9	czujnik poziomu paliwa (masa)	49	ABS lewe koło tył
10	F3.42 5A (linia 15)	50	ABS lewe koło tył
11	głośnik prawy przód	51	MUT
12	podgrzewanie lewego fotela	52	oświetlenie kabiny
13	podgrzewanie prawego fotela	53	lampa stop
14	podgrzewanie lewego fotela	54	MUT
15	czujnik poziomu paliwa	55	głośnik prawy tył
16	MUT	56	F3.15 5A (linia W)
17	CZ	57	napinacz pirotech. pasażera
18	lampa cofania	58	napinacz pirotech. pasażera
19	prawy tylny kierunkowskaz	59	napinacz pirotech. kierowcy
20	krańcówka drzwi kierowcy	60	napinacz pirotech. kierowcy
21	tylne lampy przeciwmgielne	61	głośnik lewy przód
22	postojówka tył lewa	62	
23	airbag pasażera	63	(mikrofon)
24	postojówka tył prawa	64	głośnik lewy przód
25	lampa stop	65	lewy tylny kierunkowskaz
26	airbag pasażera	66	MUT - oświetlenie kabiny
27	airbag pasażera	67	(mikrofon)
28	oświetlenia tablicy rejestracyjnej	68	immobiliser (do CZ)
29	krańcówki pozostałych drzwi	69	krańcówka klapy bagażnika
30	lampa stop	70	F3.21 5A (linia W)
31	lampa stop	71	F1.33 20A (linia 30)
32	głośnik prawy tył	72	F1.20 30A (linia 30) szyby elektr. przód
33	CZ	73	ogrzewanie tylnej szyby
34	postojówka tył prawa przyczepa	74	F3.31 20A (linia 30) tylna wycieraczka
35	postojówka tył lewa przyczepa	75	F1.17 30A (linia 30) szyby elektr. tył
36	ABS prawe koło tył	76	F1.28 5A (linia 30)
37	ABS prawe koło tył	77	CZ
38	airbag pasażera	78	F2.11 20A (linia 30)
39		79	F3.14 30A (linia 15)
40	F2 60A (linia 30)	80	F3.37 20A (linia 15)