



A9001 Steuergerät Kombiinstrument
E9010 Scheinwerfer
E9011 Abblendlicht
E9012 Fernlicht
E9015 Standlicht
E9016 Kennzeichenbeleuchtung
E9211 Tachobeleuchtung
F9200 Sicherungskasten I
G9230 Batterie
H9012 Kontrollleuchte Fernlicht
K9120 Entlastungsrelais
S9060 Zündschloss
S9070 Kombischalter links
S9071 Fernlichtschalter
S9080 Kombischalter rechts
S9081 Lichtschalter
X9001 STVB Steuergerät Kombiinstrument
X9010 STVB Scheinwerfer
X9011 STVB Kennzeichenleuchte +
X9012 STVB Kennzeichenleuchte -
X9018 STVB Standlicht
X9022 STVB Steuergerrät Kombiinstrument II
X9060 STVB Zündschloss
X9070 STVB Kombischalter links
X9080 STVB Kombischalter rechts
X9102 DRS Horn-/Entlastungsrelais
X9200 STVB Sicherungskasten I
X9230 Plus Batterie
X9231 Masse Batterie
X9340 STVB Beleuchtung/Blinker hinten
X9401 Verbinder 31 I
X9403 Verbinder 31 III
X9406 Verbinder 31 VI
X9430 Verbinder 30U
X9480 Verbinder 15E
X9482 Verbinder 58
X9487 Verbinder 58K
X9488 Verbinder 56a
X9489 Verbinder 56b
X9528 STVB Kombischalter rechts II