




grandMA2 on PC und MA 3D als Visualizer für DMX Control verwenden





☒ Hardware manuell aus einer Liste wählen und installieren (für fortgeschrittene Benutzer)

Netzwerkadapter



Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)

Allgemein

IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.

☐ IP-Adresse automatisch beziehen

☒ Folgende IP-Adresse verwenden:

IP-Adresse: 2 . 0 . 0 . 100

Subnetzmaske: 255 . 255 . 255 . 0

Standardgateway: . . .

☐ DNS-Serveradresse automatisch beziehen

☒ Folgende DNS-Serveradressen verwenden:

Bevorzugter DNS-Server: . . .

Alternativer DNS-Server: . . .

☐ Einstellungen beim Beenden überprüfen

Erweitert...

OK Abbrechen

Erweiterte TCP/IP-Einstellungen

IP-Einstellungen DNS WINS

IP-Adressen

IP-Adresse	Subnetzmaske
2.0.0.100	255.255.255.0

Hinzufügen... Bearbeiten... Entfernen

Standardgateways:

Gateway	Metrik
---------	--------

Hinzufügen... Bearbeiten... Entfernen

☒ Automatische Metrik

Schnittstellenmetrik:

OK Abbrechen

IP-Einstellungen DNS WINS

IP-Adressen

IP-Adresse	Subnetzmaske
2.0.0.100	255.255.255.0
2.0.1.100	255.255.255.0

Hinzufügen... Bearbeiten... Entfernen



MA-Net Control (Consoles only)

Standalone

X

Invite Enabled

Autojoin Enabled

Sessions

ID	Name	Master IP	Speed
	Not connecte		

Stations

IP	Status	Name	Version	Type	Link Speed
2.0.0.100	Standal	Didda	3.1.2.5	Console	130

Session Id:

1

Station IP:

2.0.0.100

Session Name:

new

2.0.0.100

127.0.0.1

da

Session Password:

169,254,101.152

mal

Create Session

Join Session

Leave Session

Er Ses

169,254,223.67

2.0.1.100

169,254,74.36

192.168.0.10

MA-Net Control (Consoles only)

Sessions

ID	Name	Master IP	Speed
Not connecte			

IP	Status	Na
2.0.0.100	Standal	Didd

Session Id:1

Station IP:

Session Name:newshow

Station Name:

Session Password:

Station Priority:

Create Session

Join Session

Leave Session

End Session

Invite Station

MA-Net Control (Consoles only)


Sessions



ID	Name	Master IP	Speed
Not connecte			
1	newshow	2.0.0.100	Slow

IP	Status	Na



Jetzt MA3D starten, dann weiter in grandMA2 onPC





DMX Interfaces								
Interface	Vendor	Model	Serial Number	Port	DMX-Out Address	DMX-Out Enabled	DMX-In Address	DMX-In Enabled
☒	Artistic License	Art-Net	ArtNet Instanc...	0	1.1	☒		
				1	3.1	☐	2.1	☐
				2	4.1	☐	3.1	☐
				3	5.1	☐	4.1	☐
☒	Digital Enlighte...	USBDMX	00000000100...	0	1.1	☒	1.1	☐