Collage des accessoires sur un bateau pneumatique

La procédure qui doit-être effectuée avec le bateau gonflé :

- Placer la pièce à coller sur la toile à l'emplacement choisi et délimiter le contour avec un crayon de papier

- Appliquer de la colle sur la pièce à coller et sur la toile du bateau à l'intérieur de la partie délimitée au crayon de papier

- Laisser sécher 10 mn

- Chauffer avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux les deux parties encollées afin de faire fondre la colle (attention à ne pas rester au même endroit sur le bateau avec un décapeur thermique afin de ne pas faire fondre la toile)

- Presser fermement les deux parties et si possible avec un objet lisse (comme un manche de balayette), presser de nouveau sur le contour de la pièce pour optimiser le collage

- La prise est immédiate mais laisser sécher 48h dans un endroit sec et tempéré.

- Vous pouvez nettoyer l'excédent de colle avec de l'acétone