FICHE DE MISE EN OEUVRE

CREADIAM INTERIEUR

Mode opératoire

Poser au rouleau une couche croisée ne pas laisser de marque.

Bien uniformiser l'épaisseur, renouveler l'opération pour ne pas avoir de TRANSPARENCE du support.

Lisser et travailler à la taloche ou au couteau pour un aspect moiré.

Astuce pratique :

Il est conseillé de teinter la sous-couche dans une teinte proche de celle de la finition

CREA CONCEPT, Le Canéopole – 8 Chemin de l'Industrie – 06110 - LE CANNET
RCS 2007 B 00 923 Siret 484 188 958 000 33Tel 04 93 39 24 61 Fax 04 93 38 59 22
crea.concept@orange.fr