

Ergebnis: Fahrzeug Daten lesen

Datum : 25.12.2016 12:38:33
PC-Name : GIZMO
User-Name : Kris
Baureihe : E87
Umfang : Alle Steuergeräte
JobStatus : OKAY

Table with 4 columns: Adr, Grobname, JobStatus, Status. Contains vehicle data for E87 including FGNR, Klemme, I-Stufe Werk, I-Stufe HO, FA-Auftrag, Produktionsdatum, KM-Stand Anzeige, KM-Stand Absolut, Tankinhalt, and SA's values.

Ergebnis: Infospeicher lesen

Datum : 25.12.2016 12:38:33
Baureihe : E87
Umfang : Alle Steuergeräte
JobStatus : OKAY
Anzahl : 8

Table with 4 columns: Adr, Grobname, JobStatus, Status. Lists components like JBBF, MRS, DME/DDE, EKP, CAS, FZD, MASK/CCC, FRM and their entry counts.

Ergebnis: Infospeicher lesen Details

Datum : 25.12.2016 12:38:33
Baureihe : E87
Umfang : Alle Steuergeräte
JobStatus : OKAY
Anzahl : 18

Steuergerät : 12 DME/DDE - D60M47A0 - Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2
Job Status : OKAY
Fehlerort : 19394 0x4BC2 - 4BC2 Luftmassenmesser
Fehlersymptom : 4229 Signal Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus/Masse
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden : 32 Fehler bisher nicht aufgetreten
Warnung Flag : 49 Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 0
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 3
Fehlerart 1 : 61 Fehler in Entprellphase
Fehlerart 2 : 61 Fehler in Entprellphase
Fehlerart 3 : 61 Fehler in Entprellphase

1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Umwelt Kilometer : 109152
Umweltbedingung 1 : 158 Motordrehzahl 1/min
Umweltbedingung 2 : 149 Kühlmitteltemperatur °C
Umweltbedingung 3 : 223 Raildruck Ist bar
Umweltbedingung 4 : 182 Einspritzmenge mg/Hub
Umweltbedingung 5 : 129 Luftmasse pro Zylinder mg/Hub
Umweltbedingung 6 : 145 Ladedruck Istwert mbar
Umweltbedingung 7 : 134 Pedalwertgeber %
Umweltbedingung 8 : 147 Batteriespannung mV
Umweltbedingung 9 : 173 Ansauglufttemperatur °C
Umweltbedingung 10 : 139 Umgebungsdruck mbar

```
Steuergerät      :      12 DME/DDE - D60M47A0 - Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2
Job Status      :      OKAY
Fehlerort       :    19399 0x4BC7 - 4BC7 Ansauglufttemperatursensor (Referenzsignal fuer Luftmas
Fehlersymptom   :    4229 Signal Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus/Masse
Readiness Flag  :      16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden :      32 Fehler bisher nicht aufgetreten
Warnung Flag    :      48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code         :          0 --
P-Code7        :          0 --
Häufigkeitszähler :          0
Logistikzähler  :         40
Fehlerarten     :          3
Fehlerart 1     :          61 Fehler in Entprellphase
Fehlerart 2     :          61 Fehler in Entprellphase
Fehlerart 3     :          61 Fehler in Entprellphase
1. Datensatz
Umwelt Anzahl   :          10
Umwelt Kilometer :    109152
Umweltbedingung 1 :        158 Motordrehzahl 1/min
Umweltbedingung 2 :        149 Kühlmitteltemperatur °C
Umweltbedingung 3 :        223 Raildruck Ist bar
Umweltbedingung 4 :        182 Einspritzmenge mg/Hub
Umweltbedingung 5 :        129 Luftmasse pro Zylinder mg/Hub
Umweltbedingung 6 :        145 Ladedruck Istwert mbar
Umweltbedingung 7 :        134 Pedalwertgeber %
Umweltbedingung 8 :        147 Batteriespannung mV
Umweltbedingung 9 :        173 Ansauglufttemperatur °C
Umweltbedingung 10 :       139 Umgebungsdruck mbar
```

```
Steuergerät      :      12 DME/DDE - D60M47A0 - Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2
Job Status      :      OKAY
Fehlerort       :    19361 0x4BA1 - 4BA1 Ansauglufttemperatursensor, Signal
Fehlersymptom   :    4224 Temperatur zu niedrig
Readiness Flag  :      16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden :      32 Fehler bisher nicht aufgetreten
Warnung Flag    :      48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code         :          0 --
P-Code7        :          0 --
Häufigkeitszähler :          0
Logistikzähler  :         40
Fehlerarten     :          3
Fehlerart 1     :          61 Fehler in Entprellphase
Fehlerart 2     :          61 Fehler in Entprellphase
Fehlerart 3     :          61 Fehler in Entprellphase
1. Datensatz
Umwelt Anzahl   :          10
Umwelt Kilometer :    109152
Umweltbedingung 1 :        158 Motordrehzahl 1/min
Umweltbedingung 2 :        149 Kühlmitteltemperatur °C
Umweltbedingung 3 :        223 Raildruck Ist bar
Umweltbedingung 4 :        182 Einspritzmenge mg/Hub
Umweltbedingung 5 :        129 Luftmasse pro Zylinder mg/Hub
Umweltbedingung 6 :        145 Ladedruck Istwert mbar
Umweltbedingung 7 :        134 Pedalwertgeber %
Umweltbedingung 8 :        147 Batteriespannung mV
Umweltbedingung 9 :        173 Ansauglufttemperatur °C
Umweltbedingung 10 :       139 Umgebungsdruck mbar
```

```
Steuergerät      :      40 CAS - CAS - Car Access System 2 / 3
Job Status      :      OKAY
Fehlerort       :    39437 0x9A0D - ASW_sonstiger_Info_Fehler
Fehlersymptom   :          1 Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Readiness Flag  :      16 Testbedingungen erfuehlt
Fehler vorhanden :      35 Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Warnung Flag    :      48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code         :          0 --
P-Code7        :          0 --
Häufigkeitszähler :          8
Logistikzähler  :         -1
Fehlerarten     :          0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl   :          0
Umwelt Kilometer :    114320
2. Datensatz
Umwelt Anzahl   :          0
Umwelt Kilometer :    121376
```

```
Steuergerät      :      40 CAS - CAS - Car Access System 2 / 3
Job Status      :      OKAY
Fehlerort       :    39434 0x9A0A - ASW_SPG_Info_Fehler
Fehlersymptom   :          4 kein Signal oder Wert
```

Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfuehlt
Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 23
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 114320
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 114320

Steuergerät : 40 CAS - CAS - Car Access System 2 / 3
Job Status : OKAY
Fehlerort : 39174 0x9906 - Fehler_TRSP_Kommunikation
Fehlersymptom : 8 unplausibles Signal oder Wert
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfuehlt
Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 24
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 114320
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 121160

Steuergerät : 40 CAS - CAS - Car Access System 2 / 3
Job Status : OKAY
Fehlerort : 39463 0x9A27 - CAS_Awake_Quelle_Trsp2
Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfuehlt
Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 1
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 117672

Steuergerät : 56 FZD - FZD_87 - Funktionszentrum Dach
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37956 0x9444 - Unterspannung 0x9444
Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfuehlt
Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Häufigkeitszähler : 3
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 114088
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 114088
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 114088

Steuergerät : 72 FRM - FRM_87 - Fussraum Modul Fahrerseite
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37642 0x930A - Abblendlicht links defekt
Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfuehlt
Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Häufigkeitszähler : 21
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0

```

1. Datensatz
Umwelt Anzahl      :      2
Umwelt Kilometer   : 524280
Umweltbedingung 1 :      1 Batteriespannung Volt
Umweltbedingung 2 :      2 Betriebsstunden min
-----
Steuergerät       :      72 FRM - FRM_87 - Fussraum Modul Fahrerseite
Job Status        :
Fehlerort         : 37643 0x930B - Abblendlicht rechts defekt
Fehlersymptom     :      4 kein Signal oder Wert
Readyness Flag    :     16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden  :     33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warnung Flag      :     48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Häufigkeitszähler :      8
Logistikzähler    :     -1
Fehlerarten       :      0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl      :      2
Umwelt Kilometer   : 524280
Umweltbedingung 1 :      1 Batteriespannung Volt
Umweltbedingung 2 :      2 Betriebsstunden min
-----
Steuergerät       :      72 FRM - FRM_87 - Fussraum Modul Fahrerseite
Job Status        :
Fehlerort         : 37650 0x9312 - Fahrtrichtungsanzeiger links hinten defekt
Fehlersymptom     :      4 kein Signal oder Wert
Readyness Flag    :     16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden  :     33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warnung Flag      :     48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Häufigkeitszähler :      4
Logistikzähler    :     -1
Fehlerarten       :      0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl      :      2
Umwelt Kilometer   : 524280
Umweltbedingung 1 :      1 Batteriespannung Volt
Umweltbedingung 2 :      2 Betriebsstunden min
-----
Steuergerät       :      72 FRM - FRM_87 - Fussraum Modul Fahrerseite
Job Status        :
Fehlerort         : 37651 0x9313 - Fahrtrichtungsanzeiger rechts hinten defekt
Fehlersymptom     :      4 kein Signal oder Wert
Readyness Flag    :     16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden  :     33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warnung Flag      :     48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Häufigkeitszähler :      4
Logistikzähler    :     -1
Fehlerarten       :      0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl      :      2
Umwelt Kilometer   : 524280
Umweltbedingung 1 :      1 Batteriespannung Volt
Umweltbedingung 2 :      2 Betriebsstunden min
-----
Steuergerät       :      72 FRM - FRM_87 - Fussraum Modul Fahrerseite
Job Status        :
Fehlerort         : 37657 0x9319 - Schlusslicht links 1, E92/E93: Tagfahrlicht links defekt
Fehlersymptom     :      4 kein Signal oder Wert
Readyness Flag    :     16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden  :     33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warnung Flag      :     48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Häufigkeitszähler :      4
Logistikzähler    :     -1
Fehlerarten       :      0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl      :      2
Umwelt Kilometer   : 524280
Umweltbedingung 1 :      1 Batteriespannung Volt
Umweltbedingung 2 :      2 Betriebsstunden min
-----
Steuergerät       :      72 FRM - FRM_87 - Fussraum Modul Fahrerseite
Job Status        :
Fehlerort         : 37658 0x931A - Schlusslicht rechts 1, E92/E93: Tagfahrlicht rechts defekt
Fehlersymptom     :      4 kein Signal oder Wert
Readyness Flag    :     16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden  :     33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warnung Flag      :     48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Häufigkeitszähler :      3
Logistikzähler    :     -1

```

```

Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 524280
Umweltbedingung 1 : 1 Batteriespannung Volt
Umweltbedingung 2 : 2 Betriebsstunden min
-----
Steuergerät : 72 FRM - FRM_87 - Fussraum Modul Fahrerseite
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37661 0x931D - Kennzeichenlicht defekt
Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Häufigkeitszähler : 29
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 524280
Umweltbedingung 1 : 1 Batteriespannung Volt
Umweltbedingung 2 : 2 Betriebsstunden min
-----
Steuergerät : 72 FRM - FRM_87 - Fussraum Modul Fahrerseite
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37663 0x931F - Nebelschlusslicht links defekt
Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Häufigkeitszähler : 1
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 524280
Umweltbedingung 1 : 1 Batteriespannung Volt
Umweltbedingung 2 : 2 Betriebsstunden min
-----
Steuergerät : 72 FRM - FRM_87 - Fussraum Modul Fahrerseite
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37665 0x9321 - Rueckfahrlicht links defekt
Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Häufigkeitszähler : 1
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 524280
Umweltbedingung 1 : 1 Batteriespannung Volt
Umweltbedingung 2 : 2 Betriebsstunden min
-----
Steuergerät : 72 FRM - FRM_87 - Fussraum Modul Fahrerseite
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37674 0x932A - Lichtnotlauf mit Kl.15 aktiv
Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Häufigkeitszähler : 7
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 1
Umwelt Kilometer : 112664
Umweltbedingung 1 : 1 Batteriespannung Volt

```